

# KEZELÉSI UTASÍTÁS

## **SELCA lopásgátló riasztóberendezéshez FC 6.78 (Elektronikus szervizkulcsos, a gépkocsi eredeti távkapcsolójával m ködtethet változat)**

**A riasztóberendezés beszerelését bízuk szakemberre!**

### **A TÁVVEZÉRL HASZNÁLATA**

#### **A LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS AKTIVÁLÁSA**

Kikapcsolt motornál és zárt ajtónál az eredeti távvezérl bezáró gombját nyomjuk meg, ezáltal:

- a motormegszakítás aktiválódik,
- a kiegészít rendszerelemek aktiválódnak,
- az ellen rz LED világít (30 másodpercig folyamatosan világít, majd villogni kezd),
- a rendszer önellen rz funkciója m ködésbe lép, ezáltal a rendszerhibákat, illetve egyéb problémákat jelez az ellen rz LED különböz felvillanásaival az els 30 másodpercben (lásd az alábbi *táblázatban*)

A rendszer élesedését az irányjelz k 3 másodpercig tartó felvillanása és egy hangjelzés igazolja.

#### **A LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS AKTIVÁLÁSA BELS TÉR VÉDELEM NÉLKÜL**

Amennyiben a gyújtást kétszer ki-be kapcsoljuk az ajtó nyitása és az autó elhagyása el tt a rendszer a bels tér védelem nélkül aktiválódik.

#### **A LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA**

A rendszer aktivált állapotában a távvezérl kikapcsoló gombjának megnyomásakor:

- kikapcsol a rendszer
- nyitnak az ajtózárok
- kialszik a LED
- a motormegszakítás megsz nik

Az irányjelz k villogása jelzi a rendszer kikapcsolását.

## A RIASZTÁS OKÁNAK AZONOSÍTÁSA

A riasztóberendezés a memóriájában meg rzi az utolsó riasztást kiváltó okot, amir l az ellen rz LED különböz számú felvillanásaival ad információt. A jelzést 1 percen keresztül – ismételve az azonos jelsorozatot – közli a riasztó. Az azonosításhoz az alábbiakat kell tennünk:

- kapcsoljuk ki az élesített riasztót (a távkapcsoló gombjával)
- kapcsoljuk be a gépkocsi gyújtását
- figyeljük meg az ellen rz LED felvillanásait (ha volt riasztás) és számoljuk meg azokat

Az alábbi **táblázat** tájékoztat a riasztás okáról:

1 jel szünet	1 jel ... szünet	.... feszültségesés-érzékel
2 jel szünet	2 jel ... szünet	.... bels tér védelem
3 jel szünet	3 jel ... szünet	.... motortér vagy csomagtartónyitás
4 jel szünet	4 jel ... szünet	.... ajtónyitás vagy ütészérzékelés
5 jel szünet	5 jel ... szünet	.... indítási kísérlet gyújtás bekapcsolásával
6 jel szünet	6 jel ... szünet	.... tápvezeték elvágása
7 jel szünet	7 jel ... szünet	.... ajtónyitás a bels ajtózáró gombok használatával

## A LOPÁSGÁTLÓ RENDSZER KIKAPCSOLÁSA (SZERVIZ MÓD)

- Kapcsoljuk be a gyújtást.
- a kulcsot illesszük az aljzathoz
- az ellen rz LED tíz felvillanása jelzi, hogy szerkezet szerviz módba került.

Ezután a motormegszakítás és az egyéb m ködést tiltó elemek (ha vannak) kiiktatódnak.

Ha szeretnénk visszaállítani az eredeti lopásgátló funkciót érintsük az elektronikus kulcsot az aljzathoz kikapcsolt gyújtásnál.

## **A TÁVVEZÉRL ELVESZTÉSE VAGY HIBÁJA ESETÉN**

A lopásgátló aktivált állapotában:

- az ajtót nyissuk ki a kulccsal, a riasztó azonnal megszólal
- a kulcsot illesszük az aljzathoz

Ezáltal a motormegszakítás és az egyéb rendszerelemek (ha vannak) kiiktatódnak, illetve az ajtónyitással aktivált sziréna elhallgat.

Ezt követően a gépkocsi használható.

Ilyen esetben a rendszer a korábbiakban leírtaktól eltérően élesedik: a gyújtás levétele után 28 másodperccel automatikusan működésbe lép.

Az önműködés élesedésénél a rendszer nem zárja az ajtókat, és nem aktiválja a kiegészítő rendszerelemeket (pl. elektromos ablak, ultrahangos érzékelő) sem!

Emiatt az ajtónyitást követően a gépkocsi használójának 15 másodperc áll rendelkezésére a sziréna megszólalása előtt, hogy a szervizkulccsal kikapcsolja a rendszert.

Ezt követően ha a gyújtás nincs ráadva, 28 mp múlva ismét élesedik a rendszer.

Az elektronikus kulcs használata olyan kényelmetlenséggel jár, hogy ha tisztítani szeretnénk az autót, vagy egyszerűen az autóban ülve várakozunk, a riasztó 28 mp-enként újraélesedik. Ezt kényelmetlenséget csak úgy kerülheti el, hogy gyújtáson hagyja az autót, ekkor már nem élesedik újra a rendszer. Viszont az autó elektronikájának hosszú távon nem tesz jót, hogy a gyújtás rá van kapcsolva, de a motor nem jár. Ezért törekedjen arra, hogy a meghibásodott távvezérlőt minél hamarabb szakszervizbe vigye és javíttassa meg, hogy visszaállítsa az eredeti állapotot.

Ez az automatikus élesedési folyamat a távvezérlő újbóli használatáig van életben: azt követően az eredeti élesedési folyamatra áll vissza a rendszer.

**FONTOS: Ha beszálláskor előbb kapcsol gyújtást és utána használja a szervizkulcsot a riasztó SZERVIZ módba kerül!**

Saját biztonságunk érdekében keressük fel minél előbb a szakm helyet, ha már csak egy üzemképes távkapcsolónk van.

**Ha bármilyen kérdése van a riasztóval kapcsolatban  
forduljon bizalommal a beszerelőhöz illetve a  
szakszervizhez.**